

## VERLIJM- EN BEHANDELADVIES VOOR CEMENTTEGELS

### LEGMETHODE:

Wij adviseren om onze tegels door een vakman te laten leggen.

Vóór het leggen adviseren wij het maken van een nauwkeurig motiefontwerp of het voorlopig uitleggen van de tegels om de kleurnuancering gelijkmatig te verdelen en de motieven en eventuele hoeken en sierranden op de juiste plaats te leggen.

**Onze tegels zijn perfect gekalibreerd en worden gelegd met kleine voegen van ca. 1 à 2 mm.**

### LEGMETHODE MET HECHTMORTEL OF LIJMMORTEL:

1. Smeer op een stevige en goed geëgaliseerde onderlaag een flexibele, bij voorkeur witte poederlijm, die voldoende dik is om de ongelijkheden van de grond te corrigeren. Wij adviseren altijd om de vloer of de wanden met een voorstrijkmiddel te behandelen om sterke zuiging te verhinderen en de hechting te vergroten. Gebruik een lijmkam of een strijkbord met grote vierkante tanden; de keuze van de vertanding hangt af van de vlakheid van de onderlaag. Volg het advies van de lijmfabrikant.
2. Breng zonodig een dunne lijmlaag aan de onderzijde van elke tegel, om het leggen te vergemakkelijken en om het bijstellen en het egaliseren van de tegels mogelijk te maken door ze alleen stevig met de hand aan te drukken.
3. Voor het gebruik van de tegelzethamer geldt dezelfde aanbeveling als bij de traditionele legmethode. Is dus sterk af te raden, om eventuele barsten te voorkomen.

**LET WEL:** de legmethode met lijm mortel is sterk aan te bevelen en te prefereren boven de traditionele legmethode, want deze methode verkort de droogtijd van de lijm en de cementtegels, hetgeen een snellere toepassing, behandeling en impregnering van de tegels mogelijk maakt.

**NOOIT** met een hamer op de tegels kloppen, dit om de vorming van minuscule barsten of scheuren te voorkomen. Het gebruik van een hamer is daarom sterk af te raden.

### VOEGEN EN BEHANDELING

1. Wacht na het leggen van de tegels minimaal 48 uur alvorens de voegen aan te brengen. Gebruik bij voorkeur vochtwerende mortel voor voegwerk om de voegen aan te brengen. Vóór het voegen de tegels natmaken met water of melk en daarna voegen. Gebruik **nooit** gekleurd of synthetisch voegmiddel. Al naargelang het gieten van de voegen en na verdelen met een rubberen spaan, de tegelvloer direct goed wassen met een vochtige spons die regelmatig gespoeld wordt, om alle cementsporen van de tegels te verwijderen. **LET WEL:** gebruik **nooit zuur** voor het reinigen van cementtegelvloeren.
2. Wanneer de tegelvloer en de voegen goed droog zijn, de tegels opschuren met b.v.b. een Scotch-Brite schuurpad om de achtergebleven waas en cementmelk te verwijderen. Wij adviseren om hierbij **GRONDREINIGER R 155** te gebruiken.
  - a) Voor grote oppervlakken: de tegels opschuren met een eendelige elektrische boenmachine die is uitgerust met een zwarte Scotch-Brite schijf type 3 M korrel 60 of 80, of vergelijkbaar met een diameter van ca.400 mm, Wij adviseren ervoor te zorgen dat de tegelvloer en de zetlaag **beslist droog en schoon** zijn, alvorens de tegels te behandelen en impregneren door het aanbrengen van een eerste laag van **VLEKSTOP S 234 of S 242** De benodigde tijd voor het aanbrengen hiervan is afhankelijk van het seizoen, de klimatologische omstandigheden en het drogen van de vloer. Het resultaat en de werkzaamheid van het behandelproduct houden hiermee direct verband.
3. Breng zonodig nog een tweede of derde laag aan van **VLEKSTOP S 234 of S 242**, voor douches, badkamers en natte ruimtes adviseren wij zelfs 3 keer of meer indien nodig.

4. Zowel na de eerste en de volgende lagen met een niet pluizende doek het teveel aan **VLEKSTOP S 234 of S 242** direct afnemen.  
Het poriënvullend middel met een katoenen niet pluizende doek aanbrengen door het maken van draaiende bewegingen. Het aanbrengen van de Vlekstop met een kwast is af te raden, want dit laat sporen na op de tegels.  
Voor verder onderhoud adviseren wij voor dagelijks of wekelijks onderhoud te dweilen met **EDELZEEP P 324**
5. Aangezien het leggen en de behandeling van de tegels niet onder ons toezicht geschiedt, wijzen wij elke vorm van aansprakelijkheid af voor wat betreft gebreken op dit gebied.

#### **Opmerkingen:**

#### **Droging van de tegels:**

U dient met **minimaal 3 – 8 weken** rekening te houden, afhankelijk van de legmethode.

**Vlekstop S 234** geeft bescherming maar **géén** kleurverdieping.

**Vlekstop S 242** geeft bescherming maar ook kleurverdieping.

#### **Witte Uitslag:**

Vóór de behandeling dienen de cementtegels **beslist droog** te zijn, indien te snel geïmpregneerd wordt kan er na droging met name op de donker kleurige tegels witte uitslag ontstaan.

De vloer zal dan opnieuw behandeld dienen te worden.

Osmunda wijst reclames hiervoor uitdrukkelijk af.

#### **Haarscheurtjes:**

De aanwezigheid van haarscheurtjes op sommige tegels is een natuurlijk verschijnsel, dat géén invloed heeft op de duurzaamheid van de tegels.

## **OSMUNDA**

Kuilenhurk 26 A  
5512 CB Vessem Nederland

Telefoon 0031 (0)497 59 21 64

Fax 00031 (0)497 59 22 63

Internetsite: [WWW.osmunda.net](http://WWW.osmunda.net)