

OSMUNDA

LEG- en BEHANDELADVIES VOOR KERAMISCHE TEGELS en Serie Historic

Onze Keramische tegels zijn voor een deel met oppervlakte afwerking.
De tegels **zonder** oppervlakteafwerking dienen na het leggen geïmpregneerd te worden.

Traditionele legmethode:

1. Breng op een stevige en goed geëgaliseerde ondergrond een laag vochtige zetmortel van 4 tot 6 cm. dikte. Gebruik bij voorkeur Portlandcement of vergelijkbaar cement van een ander fabrikaat.
2. De tegels zetten zoals vanouds werd gedaan. Indien onze tegels van de zgn. voegafstand zijn voorzien, dan kunnen deze tegen elkaar gelegd worden. De HISTORISCHE tegels met de scherpe zijanten en hoeken mogen of kunnen bijna strak tegen elkaar gelegd worden.

Legmethode met hechtmortel of lijm mortel:

1. Smeer op een goed geëgaliseerde onderlaag een flexibele of watervaste flexibele poederlijm, die voldoende dik is om de ongelijkheid van de vloer te corrigeren. Wij adviseren altijd om de vloer of de wanden met een voorstrijkmiddel te behandelen om de zuiging te verhinderen en de hechting te vergroten.
2. Gebruik een lijm kam met vierkante tanden, afhankelijk van de ondergrond en de onderzidenstructuur van onze tegels. Volg verder het advies van de lijmfabrikant.
3. De tegels zetten zoals vanouds werd gedaan. Indien onze tegels van de zgn. voegafstand zijn voorzien, dan kunnen deze tegen elkaar gelegd worden. De HISTORISCHE tegels met de scherpe zijanten en hoeken mogen of kunnen bijna strak met een voeg van ca. 2 mm. tegen elkaar gelegd worden.
4. De legmethode met lijm mortel is sterk aan te bevelen boven de traditionele legmethode, deze verkort de droogtijd en het gebruik na het leggen en voeren.

Voegen en behandeling:

1. Na het leggen van de tegels adviseren wij minimaal 48 uur te wachten alvorens de voegen aan te brengen. **Vóór** het voegen van de tegels zonder oppervlaktebehandeling deze **natmaken** met water en daarna voegen. Gebruik bij voorkeur een vochtwerende mortel of voegmiddel. Gebruik bij de keramische tegels zonder oppervlakteafwerking **nooit** gekleurd of synthetisch voegmiddel, dit kan de tegels aantasten!
2. Nadat de voegen droog zijn deze schoonmaken met **Cement-salpeterverwijderaar R 165** De tegels zonder oppervlakteafwerking moeten nadat deze droog zijn geïmpregneerd worden met **Vlekstop S 234 of S 242** Breng het impregneermiddel of vlekstop aan met een niet pluizende doek en verdeel dit gelijk door het maken van draaiende beweging, het teveel van impregneermiddel direct afnemen. **(Vlekstop S 234 is mat en onzichtbaar, S 242 geeft kleurverdieping en lichte glans)**
3. Breng zonodig nog een tweede of derde laag aan, dit geldt zeker voor natte ruimten en buitentoepassing.

OSMUNDA

Kuilenhurk 26 A
5512 CB Vessem
Nederland

Telefoon 0497 59 21 64

Internetsite: WWW.osmunda.net