

# OSMUNDA

## BEHANDELADVIES VOOR TERRE-CUITES TEGELS SERIE: CHAMPAIN EN BOURGOGNE

Onze Terre-Cuites (Cotto) tegels zijn zonder oppervlakte afwerking.  
De tegels **zonder** oppervlakteafwerking dienen na het leggen geïmpregneerd te worden.

### Traditionele legmethode:

1. Breng op een stevige en goed geëgaliseerde ondergrond een laag vochtige zetmortel van 4 tot 6 cm. dikte. Gebruik bij voorkeur Portlandcement of vergelijkbaar cement van een ander fabrikaat.
2. De tegels zetten zoals vanouds werd gedaan. De Terre-Cuites tegels kunnen met een voeg van ca. 5 - 8 mm. gelegd worden. Let op dat u géén lijm op de tegels achterlaat ! Deze direct verwijderen.
3. Na het zetten, maar beslist **vóór het voegen**, de tegels voorbehandelen met **Silicone Impregneer S 245**, met lamsvelroller aanbrengen.

### Legmethode met hechtmortel of lijm mortel:

1. Smeer op een goed geëgaliseerde onderlaag een flexibele of watervaste flexibele poederlijm, die voldoende dik is om de ongelijkheid van de vloer te corrigeren. Wij adviseren altijd om de vloer of de wanden met een voorstrijkmiddel te behandelen om de zuiging te verhinderen en de hechting te vergroten.
2. Gebruik een lijm kam met vierkante tanden, afhankelijk van de ondergrond en de onderzidenstructuur van onze tegels. Volg verder het advies van de lijm fabrikant.
3. De tegels zetten zoals vanouds werd gedaan. De Terre-Cuites tegels kunnen met een voeg van ca. 4 - 6 mm. gelegd worden. Let op dat u géén lijm op de tegels achterlaat ! Deze direct verwijderen.
4. Na het zetten, maar beslist **vóór het voegen**, de tegels voorbehandelen met **Silicone Impregneer S 245**, met lamsvelroller aanbrengen.
5. Deze legmethode met lijm mortel is sterk aan te bevelen boven de traditionele legmethode, deze verkort de droogtijd en het gebruik na het leggen en voegen.

### Voegen en behandeling:

1. Na het leggen van de tegels adviseren wij minimaal 48 uur te wachten alvorens de voegen aan te brengen. **Vóór het voegen** van de tegels zonder oppervlaktebehandeling deze **goed natmaken** met water en daarna voegen. Gebruik bij voorkeur een vochtwerende mortel of voegmiddel. Gebruik bij de Cotto tegels zonder oppervlakteafwerking **nooit** gekleurd of synthetisch voegmiddel, dit kan de tegels aantasten!
2. Nadat de voegen en tegelwerk droog is deze schoonmaken met **Grondreiner R 165** De tegels zonder oppervlakteafwerking kunnen nadat deze goed droog zijn, **(na ca. 1 – 2 weken)** geïmpregneerd worden met **Vlekstop S 234 of S 242** ( S 234 is meer mat, terwijl S 242 meer verdieping en glans geeft.) Breng het impregneermiddel of vlekstop aan met een niet pluizende doek en verdeel dit gelijk door het maken van draaiende beweging, het teveel van impregneermiddel direct afnemen.
3. Breng zonodig nog een tweede of derde laag aan, dit geldt zeker voor natte ruimten en buitentoeëpassing. Voor verder behandeling enkele dagen laten drogen.
4. Na enkele dagen kunt u de vloer behandelen met **Cotto was P 328 N Naturel** (Natuurwas) Of met **Cotto was P 328 B Bruin** (geeft een verouderde uitstraling)

## OSMUNDA

Kuilenhurk 26 A  
5512 CB Vesseem  
Nederland

Telefoon 0497 59 21 64

Internetsite: [WWW.osmunda.net](http://WWW.osmunda.net)